

Vejledning for optimal i-power



Tag batterierne af maskinen efter endt brug.
Batterierne aflades selvom maskinen er slukket.



Lad batterierne op efter endt brug.



Efter endt opladning opbevares batterierne i en tændt lader eller på hylde / i-stack.
Opbevar **aldrig** batterierne på selve maskinen.



HUSK!

Efterlad aldrig batterierne i en tændt maskine.

TIP!

Lad altid batterierne helt op inden brug.

Med i-stack vægophæng kan du nemt opbevare dine ladestationer, samt oplade batterierne nemt og sikkert.