



Vedligehold*

Maintenance*

co-botic 1700

Scan QR koden til højre, og se support videoer på i-teamdanmark.dk
Scan the QR code on the right and watch support videos on i-teamdanmark.dk



Fjern støvbeholderen ved at trykke klipsen ned som vist

Remove the dust box by pressing the clip down as shown



Åben dækslet ved at trykke på klipsen som vist

Open the cover by pressing the clip as shown



Brug den medfølgende børste til at rengøre filter og tøm beholder

Use the included brush to clean the filter and empty the dust box



Fjern filter ved at trykke forsigtigt i begge sider og trække op

Remove the filter by gently pressing both sides and pulling upwards



Fjern de tre filtre og bank det nederste filter fri for støv

Remove the three filters and tap the bottom filter to remove dust.



Fjern dæksel til børste ved at trykke klipsen ind som vist

Remove the brush cover by pressing the clip as shown




Fjern børste

Remove the brush



Brug kniven på børsten til at skære hår fri og rens børsten for skidt

Use the blade on the brush to cut away hair and clean off dirt



Fjern endestykkerne for at fjerne hår

Remove the end caps to remove trapped hair



Tjek at hjulene kan dreje rundt

Check that the wheels can rotate freely




Tjek at sidebørsten kan dreje rundt

Check that the side brush can rotate freely



Rengør cliff sensorerne i bunden med en tør microfiberklud

Clean the cliff sensors with a dry microfiber cloth



Rengør sensorerne på siderne og fronten med en tør microfiberklud

Clean the side and front sensors with a dry microfiber cloth