



# Periodisk vedligehold\*

Periodic maintenance\*

## co-botic 1900

Scan QR koden til højre, og se support videoer på [i-teamdanmark.dk](http://i-teamdanmark.dk)

Scan the QR code on the right and watch support videos on [i-teamdanmark.dk](http://i-teamdanmark.dk)



1

Løft det aftagelige låg, udtag batterier og sæt dem i opladeren

Lift off the removable lid, remove the batteries and place them in the charger



2

Tryk på den gule knap for at udtage skidtbeholderen

Press the yellow button to remove the dirt container



3

Åbn skidtbeholderen og tøm den for skidt

Open the dirt container and empty it



4

Vend skidtbeholderen og udtag filterbakken

Turn the dirt container upside down and remove the filter tray



5

Rens filteret ved at banke let på det

Clean the filter by gently tapping it



6

Drej den gule lås og udtag børstemodulet

Turn the yellow lock and remove the brush module



7

Aftag den gule låse-mekanisme

Remove the yellow locking mechanism



8

Udtag børste, tag det gule endestykke af og frigør hår med den medfølgende kniv

Take out the brush, remove the yellow end cap, and release hair using the included knife



9

Rengør 3D-sensor på fronten med en tør microfiberklud

Clean the 3D sensor on the front with a dry microfiber cloth



10

Rengør sensorer på begge sider med en tør microfiberklud

Clean the sensors on both sides with a dry microfiber cloth

\* Periodisk vedligeholdelse anbefales efter **hver 5. gang maskinen anvendes**

Periodic maintenance is recommended after **every fifth use**.